

Dicas e macetes sobre serra copos em processo de instalação



EMERALD®

1 - Preservando o piso.

Iniciar o furo com uma angulatura na furadeira e encostar lentamente a serra copo no azulejo, com o pulso firme, evita a famosa sambada da serra copo sobre o piso.

1°

2°

2 - Preservando a serra copo.

A troca de direção do percurso da serra copo durante a execução do furo prejudica as paredes do tubo da serra copo, que desgastam. Além disso, a alteração da direção do furo tranca o cilindro perfurado dentro da serra copo.

3 - Preservando a serra copo.

Utilize a serra copo sempre em modo furadeira e nunca no modo martetele, a fim de preservar o alinhamento dos dentes.

3°

4°

4 - Removendo o cilindro de dentro do tubo.

Esfriar o tubo da serra copo com água, em alguns casos, ajuda a destrancar o cilindro. Quando precisar quebrar internamente, nunca encontre a ponteira do martetele na parede do tubo da serra copo. Evite bater com a marreta na parede do tubo.



EMERALD®